

Instrukcja czyszczenia, konserwacji i pielęgnacji podłóg

GRUPA FILA · italia · france · wielka brytania · españa · deutschland · stany zjednoczone · emiraty

[tekst w stopce na każdej stronie:] Instrukcja użytkowania zalecanego dla tych produktów jest wynikiem szczegółowych badań laboratoryjnych. Istnieją jednak pewne czynniki, na które nie mamy wpływu: stan powierzchni przed konserwacją, cechy/wykończenie szczególnie rzadkiego lub nieokreślonego materiału, warunki środowiskowe, a także umiejętności użytkownika. W związku z tym zalecamy wykonanie wstępnego testu na miejscu przed przystąpieniem do właściwych czynności. Fila zawsze gwarantuje odpowiednią jakość swoich produktów. Jednocześnie nie przyjmujemy odpowiedzialności za ich niewłaściwe użycie.

WPROWADZENIE

CEL NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

Celem niniejszej instrukcji jest wyjaśnienie metod stosowania produktów FILA i narzędzi niezbędnych do najlepszej regularnej standardowej pielęgnacji, jak również pielęgnacji dodatkowej (cotygodniowej lub comiesięcznej – w zależności od potrzeb). Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do wszystkich powierzchni wykonanych z kamionki porcelanowej, których wygląd chcesz zachować na dłużej.

1. MYCIE PO POŁOŻENIU

Umycie powierzchni po jej położeniu **jest kluczowym etapem** dla dowolnej późniejszej konserwacji i pielęgnacji. Mycie kwasem po położeniu powierzchni usuwa pozostałości i zabrudzenia budowlane, takie jak: zaprawa, klej, farba i inne rodzaje zabrudzeń budowlanych.

Do mycia Fila poleca zastosowanie środka **Deterdek**, detergentu kwasowego usuwającego osady, który nie wydziela szkodliwych oparów i nie uszkadza fug. Usuwa zabrudzenia budowlane: zaprawę, gips, różne rodzaje zaschnięć.

Fila Deterdek łączy usuwanie osadów ze skutecznym czyszczeniem.

Obiekt musi zostać wmyty wraz z zakończeniem robót, kiedy fugi są już całkowicie suche (co najmniej po 36-48 godzinach), przy ścisłym stosowaniu się do poniższych instrukcji:

- użyj roztworu **Fila Deterdek** sporządzonego w proporcji 1:5 (1 litr preparatu Deterdek na 5 litrów wody, najlepiej gorącej)
- dokładnie zamieć podłogę, następnie równomiernie rozprowadź roztwór preparatu **DETERDEK** za pomocą normalnej szczotki, mopa lub korzystając z maszyny czyszczącej z jedną szczotką, do której zamontowano tarcze z zieloną polerką do dużych powierzchni
- pozostaw na kilka minut – zależnie od tego, jak brudna jest powierzchnia
- intensywnie wycieraj zieloną gąbką ścierającą lub nylonową szczotką lub w przypadku dużych powierzchni maszyną czyszczącą z jedną szczotką, do której zamontowano zieloną tarczę i odkurzacz z filtrem wodnym
- usuń pozostałości szmatką lub odkurzaczem z filtrem wodnym

Wydajność: 1 litr/40 m² – roztwór 1:5

Aby usunąć pozostałości zaprawy epoksydowej zalecamy użycie specjalnego detergentu **FILA CR10** lub ewentualnie **FILA PS/87**.

Zanim zastosujesz **Fila CR10** odczekaj, aż zastosowana zaprawa jest gotowa i ściśle stosuj się do poniższych instrukcji:

- nakładaj bezpośrednio na powierzchnię, która wymaga wyczyszczenia, za pomocą dużego, płaskiego pędzla, dobrze pokrywając wszystkie pozostałości gipsu
- pozostaw na około 30 minut
- wycieraj gąbką ścierającą lub nawet szpachelką, aby usunąć większe zabrudzenia. Do podłóg można użyć maszyny czyszczącej z jedną szczotką wyposażonej w odpowiednią tarczę
- dokładnie spłucz
- w przypadku trudniejszych do usunięcia zabrudzeń powtórz cały proces i zostaw produkt na dłużej, zanim zaczniesz szczotkowanie

2. OCHRONA POWIERZCHNI POLEROWANYCH

Ochrona:

- zapewnia powłokę wodoodporną powierzchni, chroniąc je przed plamami
- zapewnia powłokę wodoodporną fug, chroniąc je przed plamami
- ułatwia codzienną pielęgnację

Najlepszą ochronę zapewnia produkt **Fila PD15**, plamoodporny impregnat, który wnika głęboko w strukturę powierzchni, na której jest stosowany. **Fila PD15** chroni podłogę bez tworzenia powłoki powierzchniowej i tym samym nie zmienia koloru powierzchni, a jego skuteczność utrzymuje się przez wiele lat.

- Zastosuj nierozcieńczony produkt **Fila PD15** na idealnie czystą podłogę i co najmniej 4 godziny po myciu, używając płaskiego pędzla, gąbki lub szmatki, uważając, aby rozprowadzić produkt równomiernie po całej powierzchni włącznie z fugami
- Podczas rozprowadzania wcieraj dokładnie produkt, tak aby mógł przeniknąć w głąb, i całkowicie usuń jego pozostałości z powierzchni
- Po 10 minutach wszelkie pozostałości **Fila PD15** MUSZĄ zostać usunięte z powierzchni czystą suchą szmatką bawełnianą lub zwykłym ręcznikiem papierowym

Wydajność: 1 litr/ok. 70 m²

3. CODZIENNA PIELEGNACJA

Codziennie czyszczenie

FilaCleaner – detergent o odczynie obojętnym do niewielkich zabrudzeń.

Rozcieńczyć w zależności od stopnia zabrudzenia. Rozcieńczony w wysokim stopniu nie wymaga spłukiwania.

Nie zostawia woskowej ani silikonowej warstwy na czyszczonej powierzchni, ponieważ nie zawiera składników tego rodzaju.

Można go również używać z urządzeniami myjącymi i suszącymi.

Wydajność: 1 litr/2000 m² – roztwór 1:200

Bardziej intensywne zabrudzenia i usuwanie plam

Fila PS/87 – odtłuszcacz i odplamiacz.

Jeden produkt do wielu zastosowań: detergent, odtłuszcacz, zmywacz wosku, odplamiacz.

Wybierz odpowiedni stopień rozcieńczenia, aby uzyskać pożądany efekt.

- Roztwór wodny w stosunku 1:10 usuwa intensywne zabrudzenia
- Nierozcieńczony i pozostawiony na około 20-40 minut usuwa plamy i pozostałości zaprawy epoksydowej

Więcej informacji na temat produktów Fila można uzyskać pod adresem service.fiandre@filasolutions.com, pod numerem telefonu +39 049 9467300 lub na stronie internetowej www.filasolutions.com

FILA Industria Chimica S.p.A.